


# ROBOTRAC



## EMISSIONI ACUSTICHE



I VALORI A SINISTRA SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL MOTORE  
I VALORI AL CENTRO SI RIFERISCONO AI NASTRI IN FUNZIONE  
I VALORI A DESTRA SI RIFERISCONO AI NASTRI E ALLA GRIGLIA

# ROBOTRAC



## DIMENSIONE DELLA MACCHINA

